

# **Vlies (ejtsd: flíz) alapú fotótapéták használati útmutatása.**

## **1.) Fotótapéta ellenőrzése**

Felhasználás előtt még szárazon fektesse egymás mellé a részeket és ellenőrizze az esetleges szín és méreteltéréseket, illetve mintaillesztéseket.

Reklamációt minden esetben csak a tapétázás megkezdése előtt fogadunk el. Ragasztási költségeket nem áll módunkban visszatéríteni.

## **2.) Fal előkészítése**

Az alap legyen tiszta, sima és zsírmentes. A festék és tapéta maradványokat távolítsa el, az egyenetlenségeket javítsa ki. Minél simább a fal annál szebb lesz a végeredmény.

Mésszel festett falra nem ajánljuk, nagy a valószínűsége, hogy a mész felázik és elengedi a vakolatot és leesik a tapétával együtt.

Modern szennyasztító, foltasztító festékre sem ajánljuk, ahogy a ketchup nem fogja meg úgy a tapétaragasztó sem fogja meg.

Legjobb a hagyományos diszperziós festékkel festett fal arra a legkönnyebb és legbiztonságosabb feltenni. Mindenképpen ajánljuk a festett, lehetőleg fehérre festett falat a poszter alá, mert segíti a színek mélységének erejének a kihozását.

A jó száradás érdekében a falfelületnek nedvszívónak kell lennie, de nem lehet túl nedvszívó. Kenjünk egy kis ragasztót a falra és 3-4 perc után nézzük meg, még kell lenni ragasztónak a falon.

## **3.) Ragasztó kikeverése**

Egy edényben, a kimért langyos vízbe folyamatos keverés mellett beleszórjuk a ragasztóport. Legalább fél percig keverjük, segítve az eloszlását.

3 perc után újból átkeverjük.

15-20-ig állni hagyjuk, majd átkeverés után a ragasztó felhasználásra kész.

## **4.) Fotótapéta felhelyezése**

Rajzoljon fel a falra vízmérték és inga segítségével egy vízszintes vagy függőleges segédvonalat.

Ragasztóval a falat kell bekenni, egyenletesen, a poszter leendő helyét. Egyszerre 1 ív helyét kenje csak be. Ajánljuk a festőhengert, azzal gyorsabban és egyenletesebben lehet a ragasztót felvinni.

Illessze az ívet a segédvonalhoz, a falon lévő ragasztóágyba majd simítsa fentről lefele, középről a szélek fele, légmentesen a falra.

Lehetőleg a poszter felületére ne kerüljön ragasztó, mert feloldhatja a festéket! Ha mégis

rákerül akkor azonnal egy tiszta puha törleronggyal törölje le. A tapéta felrakásához tapétaázó kefe javasolt.

Kenje be a következő csík helyét ragasztóval és helyezze fel a következő ívet. Az íveket egymás mellé átfedés nélkül kell feltenni.

Majd folytassa tovább míg az összes ív fel nem kerül a helyére.

A végén, ha van, a felesleges részeket tapétavágó-késsel, szikével vágja le.

## **5.) Egyéb figyelmeztetések**

Az egyenletes száradás érdekében dolgozzon 18-20°C szobahőmérsékleten.

Kerülje a huzatot! Ajtót, ablakot tartsa csukva a tapéta száradásáig, kb 1 nap.

Ne működtessen hőszugárzót, klímát.

Ha radiátor közelében dolgozik, kapcsolja le a fűtőtestet, ne tegye ki hőterhelésnek a tapétát teljes száradásig.

## **Biztonság**

Ha valamit önmaga csinál sokszor improvizálnia kell. Kérjük azonban, hogy mindig ügyeljen a biztonságra.

Soha ne álljon asztalra, székre, csakis erős kétágú létrára.

A csúszásveszély miatt a lehullott ragasztós tapétadarabokat és ragasztófoltokat azonnal takarítsa fel.

Az elektromos készülékeket, kapcsolókat, dugaljkat áramtalanítsa!

